

## Audi A4 B8 subwoofer behuizing van bouwjaar 2008 t/m 2015

Stap 1: Verwijder de metalen kofferbak beugel met een Torx 30 schroevendraaier;

Stap 2: Bevestig de 2 speednuts in de kunststof bak;

Stap 3: Monteer de 2 inbus schroeven door de gaten in de speednuts;

Stap 4: Plaats de zwarte metalen beugel zodanig dat de uitsparing voor het schroefgat komt;

Stap 5: Monteer de metalen kofferbak beugel terug;

Stap 6: Monteer de zwarte metalen beugel vast op de kist;

Stap 7: Plaats de afdekkap terug in de uitsparing;

